

## Benützungsanleitung

# Automatische Bewässerungsanlage

### Handbedienung beim Haupteingang (Tennisplatz 1)

Jeder der 3 Sandplätze kann automatisch zwischen 5 und 30 Minuten bewässert werden. HINWEIS: Die einzeln Platzhälften werden nacheinander, jeweils für die Hälfte der eingestellten Zeit bewässert. Die Bewässerung wird durch Drücken des jeweiligen Tasters für die Plätze 1 bis 3 beim Tennisplatzeingang 1 auf der Clubhausseite ausgelöst. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schalten die Tennisplatzregner automatisch ab. Beim Steuergerät zeigen grüne Leuchtdioden das Einschalten der elektrischen Magnetventile für die Platzregner an. Durch nochmaliges Drücken auf den Platztaster kann der Bewässerungsvorgang vorzeitig abgeschaltet werden.

### Handbedienung in der Mitte des jeweiligen Platzes

Alternativ zur Handbedienung beim Eingang kann der automatische Bewässerungsvorgang über den Platztaster in der Mitte des jeweiligen Platzes gestartet werden. Die Bewässerungsdauer richtet sich dabei nach der, bei der Handbedienung beim Tennisplatzeingang auf der Clubhausseite eingestellten Zeit. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schalten die Tennisplatzregner automatisch ab. Beim Platztaster zeigen 2 rote Leuchtdioden das Einschalten der elektrischen Magnetventile für die Platzregner an. Durch nochmaliges Drücken auf den Platztaster kann der Bewässerungsvorgang vorzeitig abgeschaltet werden.

